PANTONE BrightRed C
R:249 / G:56 / B:34
C:0 / M:85 / Y:95 / K:0
#F93822

正面

1MORE

1MORE SonoFlow User Guide
1MORE SonoFlow 降噪头戴蓝牙耳机 用户指南

www.1more.com

HC905







SC

- 开机：长按 2 秒
  关机：长按 5 秒
  播放
  播放/暂停：单击
  通话
  接听/挂断：单击
  切换至手机通话：双击
  拒接电话：长按 2 秒
  手机语音助手（蓝牙连接且非通话时）：双击
- 降噪开 / 通透 / 降噪关（依此循环）：单击
- 音量 + ：单击
  上一曲：长按 2 秒
- 音量 - ：单击
  下一曲：长按 2 秒

注：当有线模式时听时，耳机不具备降噪功能，音量调节和透曲功能请在连接的蓝牙设备上操作。

TC

- 開機：長按 2 秒
  關機：長按 5 秒
  播放
  播放/暫停：單擊
  通話
  接聽/掛斷：單擊
  切換至手機通話：雙擊
  拒接電話：長按 2 秒
  手機語音助手（藍牙連接且非通話時）：雙擊
- 降噪開 / 通透 / 降噪關（依此循環）：單擊
- 音量 + ：單擊
  上一曲：長按 2 秒
- 音量 - ：單擊
  下一曲：長按 2 秒

注：當有線模式時聆聽時，耳機不具備降噪功能，音量調節和選曲功能請在連接的藍牙設備上操作。

KO

- 전원 켜기 : 2초 동안 버튼을 누릅니다
  전원 끄기 : 5초 동안 버튼을 누릅니다
  재생
  재생 / 일시 정지 : 누르기
  전화통화
  전화수신 / 전화끊기 : 누르기
  스마트폰 통화로 전환 : 두 번 누르기
  수신거부 : 버튼을 2초간 누르고 누르고 있습니다.
  스마트폰 음성 제어 : 블루투스가 연결되어 있고 통화 중이 아닐 때 버튼을 버튼 두 번 클릭
- NC
  ANC 켜짐 / 주변음 듣기 / ANC 꺼짐
  (순서대로 변환) : 누르기
- 음량 +: 클릭
  이전곡 : 2초 동안 버튼을 누릅니다
- 음량 -: 클릭
  다음곡 : 2초 동안 버튼을 누릅니다

참고: 케이블을 연결하여 유선 모드로 사용시 노이즈캔슬링 기능은 사용할 수 없으며, 연결된 장치에서 볼륨 조절 및 선곡이 가능합니다.

JP

- パワーオン：2秒押し続けると
  パワーオフ：5秒押し続けると
  音楽
  再生/停止：1回押し
  通話
  応答 / 切断：1回押し
  携帯電話に切り替える：ダブルクリック
  拒否：2秒長押し
  音声ガイダンス：2回タップ
  （Bluetoothで接続され、なおかつ通話していない場合のみ）
- NC
  ANCオン/パススルー/ANCオフ
  （順番に切り替える）：クリ
- 音量を上げる：1回押し
  前の曲：2秒押し続けると
- 音量を下げる：1回押し
  次の曲：2秒押し続けると

注：有線モードの場合、ノイズキャンセルは利用できず、音量調整と曲の選択は接続されたデバイスを介して操作できます。

FR

- Mise sous tension: Appuyez pendant 2 secondes
  Mise hors tension: Appuyez pendant 5 secondes
  Relecture
  Lecture / Pause: Appuyez
  Appel téléphonique
  Répondre / mettre fin à l'appel: Appuyez
  Pour passer au téléphone mobile: Double clic
  Refuser: Appuyez pedant pendant 2 secondes
  Contrôle vocal sur téléphone portable : Double-cliquez lorsque Bluetooth est activé et qu'il n'y a pas d'appels téléphoniques
- NC
  Activation de l' ANC / Transmission / Désactivation de l' ANC (Interrupteur à tour de rôle) :
  Cliquez dessus
- Vol +: Cliquez
  Piste précédente: Appuyez pendant 2 secondes
- Vol.- Cliquez
  Piste suivante: Appuyez pendant 2 secondes

Remarque: en mode câblé, l'annulation des bruits n'est pas disponible, le réglage du volume et la sélection des chansons peuvent alors être effectués via l'appareil connecté.

EN

- Power On: Press and hold for 2S
  Power Off: Press and hold for 5S
  Playback
  Play / Pause: Click
  Phone Call
  Answer / Hang up: Click
  Switch to the mobile phone: Double click
  Decline: Press and hold for 2S
  Voice Assistant (Bluetooth on and not in a call): Double click
- NC
  ANC ON / Pass+through / ANC OFF
  (Switch in turn): Click
- Volume +: Click
  Previous Track: Press and hold for 2S
- Volume -: Click
  Next Track: Press and hold for 2S

Note: When in wired mode, noise cancellation is not available, and the volume adjustment and song selection can be operated via the connected device.

DE

- Einschalten: Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt
  Ausschalten: Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt
  Wiedergabe
  Wiedergabe/Pause: Drücken
  Telefonanruf
  Anruf annehmen/beenden: Drücken
  Zu Mobiltelefon wechseln: Doppelklicken
  Ablehnen: 2 Sekunden lang gedrückt halten
  Sprachsteuerung auf dem Mobiltelefon: Doppelklick wenn Bluetooth aktiviert ist und keine Anrufe getätigt werden
- NC
  ANC EIN / Umweltstimmungsverstärkungsmodus / ANC AUS (in Reihenfolge): Anklicken
- Vol+: Klicken
  Vorheriger Track: Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt
- Vol.- Klicken
  Nächster Track: Halten Sie 2 Sekunden lang gedrückt

Hinweis: Im kabelgebundenen Modus steht die Geräuschunterdrückung nicht zur Verfügung, die Lautstärkeregelung und die Titelauswahl können über das verbundene Gerät vorgenommen werden.

ES

- Para encender: Mantener pulsado por 2 segundos
  Para apagar: Mantener pulsado por 5 segundos
  Reproducción
  Reproducir/Pausar: Pulsar
  Llamada de Teléfono
  Contestar/Finalizar llamada: Pulsar
  Pasar al teléfono móvil: Haga doble clic
  Rechazar: mantenga pulsado 2 segs
  Control por voz en el teléfono: Doble toque con el Bluetooth activo y mientras no tenga ninguna llamada
- NC
  ANC activado / Salida directa / ANC desactivado (cambia por turnos): Haga clic
- Vol+: Pulsar
  Pista anterior: Mantener pulsado por 2 segundos
- Vol-: Pulsar
  Pista siguiente: Mantener pulsado por 2 segundos

Nota: Al estar conectado por cable, la cancelación de ruido no estará disponible, mientras que podrá operar el ajuste de volumen y la selección de canciones desde el dispositivo conectado.

TR

- Açma: 2S için basılı tutun
  Kapatma: 5S için basılı tutun
  Çalma
  Çal/Durdur: Tıklayın
  Telefon Görüşmesi
  Aramaya Cevapla/Bitir: Tıklayın
  Cep telefonuna geçin: Çift tıklayın
  Reddedin: 2S için basılı tutun
  Sesli Asistan: iki kez dokunun
  (Bluetooth açık ve aramada değilken)
- NC
  ANC AÇIK / Geçiş / ANC KAPALI
  (Sırayla geçiş yapın): Tıklayın
- Ses +: Tıklayın
  Önceki Parça: 2S için basılı tutun
- Ses-: Tıklayın
  Sonraki Parça: 2S için basılı tutun

Not: Kablolu moddayken, gürültü iptali kullanılamaz ve ses seviyesi ayarı ve şarkı seçimi bağlı cihaz aracılığıyla çalıştırılabilir.

RU

- Включить: Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
  Выключить: Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд
  Воспроизведение
  Воспроизведение / Пауза: нажмите
  Телефонный звонок:
  Ответ / завершение вызова: нажмите
  Переключение на мобильный телефон: двойное нажатие
  Отклонение: нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
  Голосовое управление на мобильном телефоне: двойной щелчок когда Bluetooth включен и нет телефонных звонков
- NC
  ВКЛ ANC / Переход / Выкл ANC
  (переключатель по очереди): Нажатие
- Громкость +: нажмите
  Предыдущий трек: Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд
- Громкость -: нажмите
  Следующий трек: Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд

Примечание: В проводном режиме шумоподавление недоступно, а регулировкой громкости и выбором песни можно управлять через подключенное устройство.

UA

- Вимкнення живлення: Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
  Вимкнення живлення: Натисніть та утримуйте протягом 5 секунд
  Відтворення музики
  Відтворення / Пауза: натисніть
  Телефонні виклики
  Відповісти / Завершити виклик: натисніть
  Перехід на мобільний телефон: двічі клацніть
  Відхилити виклик: натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
  Активувати голосове управління: коли Bluetooth-з'єднання встановлено і не відтворюється музика, натисніть двічі
- NC
  ANC ВКЛ / Пройти / ANC ВИМК
  (перемикач по черзі): Клацніть
- Збільшити гучність: натисніть кнопку Предыдущий трек: Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд
- Зменшити гучність: натисніть кнопку Следующий трек: Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд

Примітка: у дротовому режимі шумозаглушення недоступне, а регулювання гучності та вибір пісні можна керувати через підключений пристрій.

EN Extra Functions

1. Unpairing: Press and hold "+" and "-" buttons for 5 seconds, the headphones will switch to automatic discovery mode,
2. Security pairing: If the pairing phone has Bluetooth prior to 3.0, please use the default security code "0000",
3. Battery/Volume display: Currently supports iOS only; may not support other operating systems.
4. Out of wireless connection range: The headphones will try to reconnect for 3 minutes. Then they will turn off automatically if not connected to any device.
5. OTA Firmware Update: It can be synchronously upgraded via the 1MORE MUSIC APP while the headphones are connected to each other with at least 10% battery.

* Functions of the 1MORE MUSIC APP may vary with different devices or operating systems. For more details, please contact our customer service.

SC 其它功能

1、清除配对：同时按音量 "+" 、 "−" 键 5 秒，清除配对后进入自动搜索模式。
2、安全配对模式：使用默认连接安全密码 "0000" 可与蓝牙版本低于 3.0 的设备进行连接。
3、电量 / 音量显示：目前仅支持 iOS 设备；其它设备可能并不完全支持。
4、超出连接范围：耳机进入回连搜索设备模式，超过 3 分钟无设备连接自动关机。
5、OTA 固件升级：耳机蓝牙连接且电量不低于 10% 时，可直接在 1MORE MUSIC APP 上同步升级。

* 1MORE MUSIC APP 的所有功能，在不同手机及操作系统上使用或有不同，请联系客服了解更多详情。

TC 其它功能

1、清除配对：同時按音量 "+" 、 "−" 鍵 5 秒，清除配對後進入自動搜索模式。
2、安全配對模式：連接藍牙耳機的設備在低於藍牙版本 3.0 時，使用默認連接安全密碼 "0000" 。
3、電量 / 音量顯示：目前僅支持 iOS 設備；其他設備可能並不完全支持。
4、超出連接範圍：耳機進入尋連搜索設備模式，超過 3 分鐘無設備連接自動關機。
5、OTA 韌體升級：耳機藍牙連接且電量不低於 10% 時，可直接在 1MORE MUSIC APP 上同步升級。

* 1MORE MUSIC APP 的所有功能，在不同手機及操作系統上或有不同，請聯繫客服了解更多詳情。

KO 그외 기능

1. 연결 끊기: 볼륨+과 볼륨-를 5초 누르십시오. 헤드폰이 자동적으로 발견모드로 바뀔 것입니다.
2. 안심 연결: 연결하는 핸드폰에 3.0 이전 블루투스가 장착되어 있을 경우 기본 보안 코드 "0000"을 사용하십시오.
3. 배터리/볼륨 디스플레이: 현재는 iOS만 지원하고 있습니다;다른 운영체제는 지원하지 않을 수 있습니다.
4. 무선 연결 범위에서 벗어날 경우: 3분 동안 다시 연결을 시도할 것입니다. 어떤 기기에도 다시 연결되지 않을 경우, 자동적으로 전원이 꺼집니다.
5. OTA 펌웨어 업데이트: 이어폰의 배터리용량이 최소 10% 이상 남아있는 상태에서 "1MORE MUSIC" 앱을 통해 업그레이드할 수 있습니다.

* 1MORE MUSIC APP 기능은 지원하는 스마트폰이나 운영체제에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 고객센터에 문의하시기 바랍니다.

JP その他の機能

1. 接続解除： "Vol+" と "Vol-" ボタンを同時に5秒押しすると接続解除となり。接続モード(ペアリングモード)に切り替わります。
2. Bluetooth接続： イヤホンに接続する機器のBluetoothのバージョンが Bluetooth3.0以前の場合、セキュリティーコード "0000" を使用してください。
3. ステータスアイコン/バッテリー：残量表示はiOSのみサポートしています。他のOSには対応しておりません。
4. イヤホン本体がワイヤレス接続の範囲を超えた場合は3分間再接続を試みます。その間に接続できなかった場合、自動で電源がオフになります。
5. OTAファームウェアのアップデートを行う場合： ヘッドホンバッテリーが10%以上で接続されている状態であれば、「1MORE MUSIC APP」を介して同期のにアップデートすることができます。

* 1MORE MUSIC APPは接続機器によってファームウェアアップデートできない場合がございます。お困りの方、お気軽に1MOREカスタマサポートにご連絡くださいませ。

FR Autres fonctions

1. Rompre l' appariement : Maintenez appuyé Vol+ et Vol- pendant 5 secondes. Les écouteurs basculeront automatiquement en mode découverte.
2. Appariement de Sécurité : Si le téléphone apparié possède un Bluetooth antécédent au 3.0, veuillez utiliser le code de sécurité "0000".
3. Batterie/Affichage du Volume : Supporte uniquement iOS actuellement; peut ne pas supporter les autres systèmes d' exploitation.
4. Si hors de porté de connexion sans-fil : Les écouteurs tenteront de se reconnecter pendant 3 minutes. Ensuite ils s' éteindront automatiquement s' ils ne se sont pas connectés à un appareil.
5. Mise à jour du micrologiciel OTA : Vous pouvez effectuer une mise à jour synchrone via l'application 1MORE MUSIC APP lorsque les écouteurs sont connectés l'un à l'autre avec une batterie à 10% de charge au minimum.

* Les fonctions de 1MORE MUSIC APP peuvent varier selon les téléphones portables ou les systèmes d'exploitation. Pour plus de détails, veuillez contacter notre service clientèle.

DE Extrafunktionen

1. Kopplung aufheben: Halten Sie die Tasten „Vol+ " und „Vol- " 5 Sekunden lang gedrückt. Der Kopfhörer schaltet in den automatischen Suchmodus.
2. Sicheres Koppeln von Geräten: Wenn das zu koppelnde Handy eine frühere Version als Bluetooth 3.0 aufweist, benutzen Sie bitte den Standard-Sicherheitscode "0000".
3. Akku-/Lautstärkeanzeige: unterstützt derzeit nur iOS; unterstützt möglicherweise keine anderen Betriebssysteme.
4. Falls außerhalb der Reichweite der Funkverbindung: Der Kopfhörer wird für 3 Minuten versuchen, erneut eine Verbindung herzustellen. Dann wird er automatisch ausgeschaltet, falls nicht eine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird.
5. OTA-Update der Firmware: Das Update kann über die 1MORE MUSIC APP synchron ausgeführt werden, wenn Kopfhörer miteinander verbunden sind und der Akkustand mindestens 10% beträgt.

* Die Funktionen der 1MORE MUSIC APP können bei verschiedenen Handys oder Betriebssystemen variieren. Für weitere Einzelheiten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

ES Weitere Funktionen

1. Desemparejamiento: Mantenga presionado + y - por 5 segundos. Los auriculares cambian a modo de detección automática.
2. Emparejamiento de seguridad: Si el teléfono que está para ser emparejado tiene la versión del Bluetooth antes de 3.0, por favor, utilice el código de seguridad por defecto "0000".
3. Pantalla de la Batería/Volumen Actualmente solo es compatible con iOS; no admite otros sistemas operativos.
4. Si está fuera del alcance de conexión inalámbrica: Los auriculares intentarán volver a conectarse durante 3 minutos. A continuación se apagarán automáticamente si no están conectados a cualquier dispositivo.
5. Actualización de Firmware OTA: Puede actualizarse de forma sincronizada con la Aplicación 1MORE MUSIC mientras que auriculares están conectados entre sí y con al menos un 10% de carga de batería.

* Las funciones de la Aplicación 1MORE MUSIC pueden variar según los diferentes teléfonos móviles o sistemas operativos, contacte con nuestro servicio al cliente.

TR Ekstra Fonksiyonlar

1. Bağla Cihazın Eşleşmesini Kaldırın: Kulaklıkların tarılmak ve ardından otomatik olarak eşleştirme moduna girmek için 5S ses seviyesi "+" ve "-" tuşlarına basın.
2. Güvenlik Eşleştirmesi: Eşleşen telefon 3.0'dan önceki bir Bluetooth sürümüne sahipse, lütfen varsayılan güvenlik kodu "0000"a kullanın.
3. Pil/Ses Seviyesi Göstergesi: Şu anda yalnızca iOS'u destekler, diğer işletim sistemlerini desteklemeyebilir.
4. Kablosuz Bağlantı Aralığa Dışındaysa: Kulaklıklar 3 dakika boyunca yeniden bağlanmaya çalışır. Ardından herhangi bir cihaza bağlı değillerse otomatik olarak kapanırlar.
5. OTA Donanım Yazılımı Güncellemesi: Kulaklıkların en az %10 şarj ile birbirine bağlıyken 1MORE MUSIC APP aracılığıyla senkronize bir şekilde yükseltilebilir.

* 1MORE MUSIC APP'in işlevleri, farklı cihazlara veya işletim sistemlerine göre değişebilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

RU Дополнительные функции

1. Отключите сопряжение с подключенным устройством: Нажмите одновременно на громкость "+" и "-" в течение 5 секунд, чтобы сбросить наушники, а затем автоматически войдите в режим сопряжения.
2. Безопасное сопряжение: Если в сопряженном телефоне есть поддержка Bluetooth до версии 3.0, используйте код безопасности по умолчанию «0000».
3. Отображение уровня заряда батареи / громкости: в настоящее время поддерживается только iOS; может не поддерживать другие операционные системы.
4. Вне зоны досягаемости беспроводной связи: наушники попытаются восстановить соединение в течение пяти минут. Если наушники не будут подключены к какому-либо устройству, то они автоматически отключатся.
5. Обновление прошивки OTA: Её можно синхронно обновить через приложение 1MORE MUSIC, когда наушники подключены друг к другу с зарядом батареи не менее 10%.

* Функции 1MORE MUSIC приложения могут различаться в зависимости от мобильных телефонов или операционных систем. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

UA Додаткові функції

1. Роз' єднайте підключений пристрій: Натискайте клавіші гучності "+" і "-" одночасно протягом 5 секунд, щоб скинути навушники , а потім автоматично увійдіть у режим утворення пари.
2. Безпечне з' єднання: якщо телефон має Bluetooth до 3.0, використовуйте код безпеки за замовчуванням "0000".
3. Відображення заряду батареї/гучності: в даний час підтримується тільки iOS; може не підтримувати інші операційні системи.
4. Якщо навушники знаходяться за межами діапазону бездротового з'єднання: навушники намагатимуться відновити підключення протягом 5 хвилин. Потім вони автоматично вимкнуться, якщо не підключені до будь-якого іншого пристрою.
5. Оновлення мікропрограми OTA: Його можна синхронно оновлювати за допомогою програми 1MORE MUSIC APP, коли навушники з' єднані один з одним із зарядом батареї не менше 10%.

* Функції додатка 1MORE MUSIC APP можуть відрізнятися залежно від мобільних телефонів та операційних систем. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зв'яжіться з нашою службою обслуговування клієнтів.

反面

SC 产品售后保修说明

1MORE 产品售后服务严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行产品售后服务，服务内容如下：
在产品自购买之日起一年的免费保修期内，您可以依照本规定享受退货、换货、维修的权利。修理、换货、退货应当凭相关订单号或发票办理。

1、7 日无理由的退货（电商渠道），由用户承担物流费用；
2、免费维修或以换代修的产品的保修期仍然按原始产品的购买日期计算一年免费保修期。
3、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起 7 天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起 15 天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起 1 年内产品质量原因维修

产品性能故障表

名称	性能故障
1MORE SonoFlow 降噪头戴蓝牙耳机	说明书所列功能失效 按键功能失效 喇叭无声 因结构或材料因素造成的耳机主体破损

非保修条例：

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、跳怒、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或周围设、涉改标贴、防伪标贴，防伪标志；
2. 已超过一年保修期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障；
6. 产品附送的任何配件或赠品。

更多服务可登录 1MORE 官方网站 www.1more.com 点击"服务"项或咨询服务热线：400-992-0909

环保支持

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳罩	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○
充电线	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

本机识内的数字表示产品 (除电池外) 在正常使用状态下, 环保使用期限为 10 年。

本机识内的数字表示电池在正常使用状态下, 环保使用期限为 5 年。

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。

提示

1. 使用产品前请仔细阅读本使用说明书并请妥善保管；
2. 首次使用，请先将本产品充满电；
3. 如果产品长期(超过 3 个月)不使用，请对其充电；
4. 必须选择正规厂家生产的经过第三方权威机构认证的充电线和电源适配器；
5. 在干燥环境佩戴，静电可能会刺到耳朵产生瞬间发麻的感觉，这个是产品质量性能无关；
6. 长时间佩戴量使用耳机所音可能会损伤听力；
7. 如果正处在需要获取外界声音信号的环境，请停止使用主动降噪模式。

警告

- 请勿以任何理由拆开、维修或改装耳机，否则可能会导致起火甚至彻底损坏 本产品。
- 请勿将设备置于温度过低或过高 (0°C以下或者45°C以上) 的环境下。
- 请勿在雷暴天气下使用本产品，雷暴可导致设备工作异常，并增加触电的 危险。
- 请勿用酒精及其它挥发性液体擦拭本产品。
- 请避免产品与液体接触。
- 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本设备。
- 请勿试图拆卸、修理或改修改本产品，否则可能导致火灾甚至完全损坏本产品。
- 在使用本产品时，请将本产品的指示灯远离儿童和动物的眼睛。
- 请勿在雷雨天气使用本产品，雷雨天气可能会导致产品故障，增加被电击的 风险。
- 请勿拆卸、刺穿、压碎本产品或将其暴露于火中。
- 如果皮肤接触部位出现红肿迹象，请立即停止使用并寻求医疗救助。
- ⚠ 为了防止可能出现的听力损伤，请勿长时间用高音量使用本产品。
- 本设备并非玩具，可能包含部分小零件，请将设备及其配件放置儿童接触不到 的 地方。
- 将电池放入火中或热烤箱中，或机械地粉碎或切割电池，可能导致爆炸。
- 将电池放在极高温的环境中，可能导致爆炸或易燃液体或气体 泄漏。
- 极低气压下的电池，可能导致爆炸或可燃液体或气体泄漏。
- 产品信息和认证标志位于产品上。
- 不要将电池放入垃圾桶理场处理的垃圾中，处理电池时，应遵守当地法律 法规。
- 更换型号不正确的电池，会破坏防护措施 (如着火、爆炸、泄漏易燃性电解液等)。
- ⎓ 符号表示直流电压。
- 该设备内置电池，不能拆卸或更换。请勿自行拆卸或改装电池。
- 只使用由合格制造商提供的合格充电器。
- 若使用电源适配器充电时，应使用满足相应安全标准要求的电源适配器或 者使用获得CCC认证的电源适配器。
- 产品内含不可拆卸的锂电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设备，电池只能由授权服务中心更换且必须更换相同型号的电池。错误型号电池更换会有爆炸危险。请不要将旧电池扔进生活垃圾中，并按当地要求处理 本设备及废旧电池。

FAQ

1. 耳机无法开机，该如何解决?
   请确认耳机有电，若耳机没有电, 请充电 30 分钟以上再开机。
2. 安卓系统手机连接耳机成功后，无法听音乐，该如何解决?
   在耳机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右边的图标，进入后确保"媒体音频"选项已被开启。
3. 在安卓系统手机连接耳机成功后，无法通话，该如何解决?
   在耳机与手机连接成功后，点击所连接设备名称右边的图标，进入后确保"手机音频"选项已被开启。
4. 蓝牙连接不稳定，出现断续情况，该如何解决?
   1) 请尽量相近设备与耳机之间的距离，避开实体障碍物；
   2) 请远离强干扰源环境 (Wi-Fi / GPRS 等)；
   3) 请确保手机天线不被遮挡。
5. 使用第三方音乐播放软件时，为什么部分功能与说明书定义不一致?
   1) 手机软件与第三方软件固定义不同而导致耳机功能有差异；
   2) 建议使用品牌手机系统自带音乐播放器。

* 更多疑惑节的产品实际使用问题解析，请登录 1MORE 官方网站"技术支持"项进行查询。

EN 1MORE (1) Year Limited Warranty

1MORE warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, 1MORE, at its option, will (a) repair the product with new or refurbished parts, or (b) replace the product with an equivalent new or refurbished product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, 1MORE at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. 1MORE assumes no responsibility or liability for such modification. TO OBTAIN A REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY, PLEASE RETURN TO THE ORIGINAL DEALER FIRST AND THE ORIGINAL DEALER SHALL REPAIR THE PRODUCT WITH NEW OR REFURBISHED PARTS OR REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT NEW OR REFURBISHED PRODUCT.
You will be required to submit a proof of purchasing details, including but not limited to a receipt or sales invoice.
Return shipping for exchanges/repairs is the sole responsibility of the original retail purchaser.

Limitations:

- This limited warranty does not cover the failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.
- This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.
- This limited warranty is null and void for products not used in accordance with 1MORE's instructions.
- This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an AUTHORIZED dealer.
- This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

We Appreciate Your Business

We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we do. At 1MORE, we value your satisfaction. If you would like more details on this product or any of our other products, please visit us online by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign up for VIP, and 1MORE will treat you like one.

WEEE

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.
Your 1MORE retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

产品名称：无线耳机
型号：HC905
耳机重量：250 克
耳机尺寸：170 × 192 × 82 毫米
电池容量：720 毫安时
充电时长：80 分钟
满电播放 (降噪关)：70 小时
满电播放 (降噪开)：50 小时

喇叭阻抗：32 欧
通讯距离：10 米 (在空旷环境下)
蓝牙规范：Bluetooth® 5.0
蓝牙协议：HFP / A2DP / AVRCP
输入：5 V ⎓ 1.1 A
最大功率：20 毫瓦
工作温度：0 °C ~ 45 °C
频率波段：2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

扫描，关注 1MORE 官方微信公众号

规格参数为实验室测试数据。
* 播放时长为 AAC 格式，50% 音量条件下的实验室测算数据，依设备设置、环境、使用情况及诸多其他因素可能有所差异。

EN 1MORE (1) Year Limited Warranty

1MORE warrants to the original retail purchaser that this product is to be free from defective materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase if it is properly used and maintained. If this product proves defective in either material or workmanship, 1MORE, at its option, will (a) repair the product with new or refurbished parts, or (b) replace the product with an equivalent new or refurbished product, at no charge for parts or labor. If the product model is no longer available and cannot be repaired effectively or replaced with an identical model, 1MORE at its sole option may replace the unit with a current model of equal or greater value. In some cases, modification to the mounting surface may be required where a new model is substituted. 1MORE assumes no responsibility or liability for such modification. TO OBTAIN A REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY, PLEASE RETURN TO THE ORIGINAL DEALER FIRST AND THE ORIGINAL DEALER SHALL REPAIR THE PRODUCT WITH NEW OR REFURBISHED PARTS OR REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT NEW OR REFURBISHED PRODUCT.
You will be required to submit a proof of purchasing details, including but not limited to a receipt or sales invoice.
Return shipping for exchanges/repairs is the sole responsibility of the original retail purchaser.

Limitations:

- This limited warranty does not cover the failure of the product resulting from improper installation, misuse, abuse, accident, neglect, mishandling, or wear from ordinary use or environmental deterioration.
- This limited warranty does not cover cosmetic damage, including paint damage, or consequential damage to other components or premises which may result for any reason from the failure of the product.
- This limited warranty is null and void for products not used in accordance with 1MORE's instructions.
- This limited warranty is null and void for products with altered or missing serial numbers and for products not purchased from an AUTHORIZED dealer.
- This limited warranty terminates if you sell or otherwise transfer this product to another party.

We Appreciate Your Business

We know you will enjoy new 1MORE headphones as much as we do. At 1MORE, we value your satisfaction. If you would like more details on this product or any of our other products, please visit us online by scanning the QR code. Go to www.1more.com and sign up for VIP, and 1MORE will treat you like one.

WEEE

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.
Your 1MORE retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

IC

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS exemptes de licence standard(s).
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interferences, et (2) cet appareil doit accepter toute interference, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

FAQ

1. **Why the headphones cannot be turned on?**
   Check if your headphones have enough battery life. If not, please charge them for at least 30 minutes.
2. **Why the headphones cannot play music after successfully connecting to my Android device?**
   After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Media Audio" option is on.
3. **Why there is no sound from the headphones while making phone calls after successfully connecting to my Android device?**
   After pairing successfully, on the Bluetooth menu of your device, tap the icon on the right of your device name and make sure the "Phone Audio" option is on.
4. **Why the Bluetooth connection is not stable and causes some interruptions?**
   1) Try shortening the distance between your headphones and device, Avoid solid barriers in between,
   2) Please keep away from strong interference sources, such as Wi-Fi and GPRS,
   3) Please make sure the Bluetooth antenna of your device is not blocked.
5. **Why some control functions do not match those in the manual while using third party music/video player Apps?**
   Your operating system and the third party music/video player apps may have different settings for the control functions. We recommend that you use the music/video player apps that your device has originally provided.

* For more detailed product FAQs, please visit the product support section under www.1more.com

Safety Caution

Do not expose batteries or battery packs to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

CE Tiinlab Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:www.1more.com.

UKCA Hereby, Tiinlab Corporation declares that the radio equipment type HC905 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017(SI 2017/1206). The full text of the UKCA declaration ofconformity is available at the following internet address:www.1more.com

RF exposure information: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. Radiation Exposure Statement
Power is so low that no RF exposure calculation is needed.
Operation Frequency/Max. EIRP: 2402~2480MHz, Max EIRP is 6.5dBm,

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Warning
Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (such as catching fire, explosion, leakage of corrosive electrolyte etc);
Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; and A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

⎓ The symbol indicates DC voltage.

Name: Wireless Headphones
Model: HC905
Weight: 250 g
Earbuds Size: 170 × 192 × 82 mm
Battery